SA1- ATIVIDADE 5 - PLACA MÃE

Nome: Cássio de Albuquerque

Proposta: Elabora um tutorial para montagem de computador.

Montagem de computador passo a passo.

Nos seguintes passos, estou considerando a montagem efetuada por um usuário comum que possui apenas ferramentas básicas em casa. Não considerei a instalação de unidade de CD-RW, por, a meu ver, ter caído em

desuso.

1- Escolher um espaço livre, preferencialmente uma mesa de madeira.

2- Desembalar o gabinete e encostar as mãos na parte metálica, sem pintura

por aproximadamente 15 segundos para eliminar a eletricidade estática.

Este passo deve ser realizado sempre que uma peça for desembalada, para

poder manuseá-la posteriormente.

3- Desembalar a placa-mãe e manuseá-la pelas bordas, para evitar o risco de

queima dos componentes da placa, por segurança, mesmo repetindo o passo

2. colocando-a sobre a mesa.

4- Desembalar o processador e retirar suas proteções.

5- Abrir o soquete do processador e com cuidado encaixá-lo e fechar o

soquete.

6- Passar pasta térmica na superfície do processador para instalar o Cooler.

7- Encaixa o Cooler do processador com cuidado, através das travas laterais e

ligá-lo na placa-mãe.

8- Desembalar as memórias, manuseá-las pelas bordas e encaixá-las em seus

Slots respectivos, baixando as travas laterais, tomando cuidado para utilizar os

Slots da mesma cor e não utilizar muita força.

- 9- Desembalar a placa de vídeo se houver e encaixá-la no Slot PCI, sempre manuseando as placas pelas bordas.
- 10- Desembalar e fixar a fonte de alimentação no gabinete, pois se fizermos isso depois de fixar a placa-mãe podemos correr o risco de ocorrer um acidente com a fonte caindo sobre a placa e acabarmos a perdendo. Também, deixá-la na posição de 220 v a fim de não ocorrer um acidente e queimá-la.
- 11- Fixar o HD no gabinete, pelo mesmo motivo anterior.
- 12- Fixar a placa-mãe no gabinete com os seus quatro parafusos, com uma chave philips.
- 13- Conectar o cabo SATA do HD na placa-mãe.
- 14- Conectar a fonte a placa-mãe, através do cabo de alimentação.
- 15- Conectar a fonte ao HD.
- 16- Conectar o Jumper dos botões e leds do gabinete a placa-mãe.
- 17- Verificar a tensão da rede elétrica, ajustar a fonte de alimentação, ligá-la e ligar o computador.
- 18- Configurar a Bios.
- 19- Se tudo está certo, fechar o gainete.